

FR FRANÇAIS

CDVI Group Demo	
	Login
Login ID Password	Forget your password 7
	Enter
	() CDVI Group

ATRIUM

Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Le choix de l'installateur **cdvibenelux.com**

Objectif:

Ce guide rapide et facile vous assistera afin de démarrer votre système de contrôle d'accès Atrium en utilisant les paramètres préconfigurés.

Une fois que ce guide de démarrage rapide aura été complété correctement:

- Toutes les portes seront sécurisées (verrouillées),
- Seules les cartes ajoutées au système déverrouilleront une porte pendant 5 secondes.

Remarque: La configuration d'Atrium en mode autonome est d'un lecteur de carte par porte.

Pour les options de programmation avancée, référez-vous au manuel du système d'Atrium.

Remarque: Assurez-vous que l'installation des modules du système et que le câblage ont été effectués correctement avant d'utiliser ce guide. Référez-vous au manuel et au diagramme de connexion du contrôleur Atrium AC22 et du module d'extension Atrium AX22 pour de l'assistance.

Étape 1: Exécuter le programme Atrium Finder utility

Assurez-vous que votre ordinateur et votre contrôleur Atrium AC22 sont connectés.

Suivez les instructions ci-dessous pour accéder au serveur web Atrium:

- a) Double-cliquez sur l'icône *Atrium Finder utility* (Disponible gratuitement sur www.cdvibenelux.com après enregistrement pour la partie Téléchargements),
- b) La fenêtre Atrium Finder apparaitra et affichera le contrôleur Atrium.
- c) Double-cliquez sur le contrôleur dans la liste.

🗠 Atrium Finder 📃 🗖 🗖								
Refresh Modify Go To Web Page								
Serial Number	Display Name	Product Code	IP Address	Port	MAC Address	Uses DHCP		
)0-00-03-09	CDVI Group	A-C22	192.168.0.14	10000	00:07:1B:02:01:10			
						0		

MANUEL D'INSTALLATION

ATRIUM Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2

Étape 2: Connexion à la page web du système

• Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut ci-dessous:

Pour l'INSTALLATEUR:

Nom d'utilisateur: admin Mot de passe: admin **Pour le MASTER:** Nom d'utilisateur: master Mot de passe: master

Remarque: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles aux majuscules et minuscules.

IMPORTANT: POUR DES RAISONES DE SÉCURITÉ, CDVI RECOMMANDE DE CHANGER CES MOTS DE PASSE DANS LE MENU "UTILISATEUR".

PAGE DE CONNEXION DU SERVEUR WEB ATRIUM

ATRIUM	CDVI Group Demo
	Login
	Login ID Password Forgot your password ?
	Enter
	CDVI Group

Étape 3: Configurer la date et l'heure:

- Cliquez sur l'onglet Module Information et ensuite sur l'onglet Date and time,
- Cliquez sur *edit* et choissez le fuseau horaire approprié,
- S'il y a lieu, réglez l'heure avancée pour votre région
- Cliquez sur *save* pour confirmer.

ATRI	JM	CDVI Grou	Þ				USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel	
Panneau de Contrôle							
Produit Date et	Heure Mise à	Jour Événements	SSL				
Configuration de la date	garder Annul	er					
Temps du navigateur	2014-09-19 - 09:25						
Temps du module Fuseau horaire	2014-09-19 - 09:25	rn Time (US & Canada), Bo	gota, Lima 🔻				
Commence le premier	Dimanche	, Suivant Jour 07	Mois 03 02 : 00				
Termine le premier	Dimanche	Suivant Jour 01	Mois 11 02 : 00				
Décalage (HH:MM)	01 : 00						

5

ATRIUM							
Guide de	démarrage	rapide	du	serveur	web	V.3.1.2	

Étape 4: Enrôlement des cartes

MANUEL D'INSTALLATION

- a. Présentez la carte **MASTER** devant un lecteur du système.
- b. La porte se déverrouillera.
- c. En 5 secondes, présentez la carte **PROGRAMMING** devant un lecteur du système.

Les DELs du lecteur CDVI clignoteront par séquences (2 rouges + 2 vertes).

- e. Le mode d'enrôlement de cartes est activé.
- f. Présentez les nouvelles cartes d'accès, une après l'autre, devant le lecteur pour les ajouter dans le système.
- g. Chaque nouvelle carte créera un utilisateur. Cette carte sera attribuée au nouvel utilisateur.
- h. La DEL verte clignotera après la lecture de chaque carte et un bip pulsé sera émis par le lecteur.
- Présentez de nouveau la carte **PROGRAMMING** pour arrêter le mode d'enrôlement.
- **Important** : Après l'enrôlement des cartes, utilisez la page web pour éditer les utilisateurs et les cartes ou bien utilisez le formulaire *Enregistrement des cartes et des NIPs*. Par défaut, les portes sont toujours verrouillées et les accès sont accordés seulement sur la présentation d'une carte valide.

Le système est maintenant prêt.

Suite à votre connexion, le serveur web d'ATRIUM vous permettra de :

• GÉRER DES CARTES ET DES UTILISATEURS

		CDVI Group)				
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel	
+ •			٩	Utilisateurs	Cartes Niveaux d'accé	Événements	Localisation
Nom		Prénom	État	Rafraîchir	Imprimer		
INSTALLER		USER	× .				
MASTER		USER	×	Date & Heure	Description		
PROGRAMMING		USER	V	2014-09-19 09:21:	21 Utilisateur [Jean Tremblay] N	Nodifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]
Tremblay		Jean	V	2014-09-17 11:59:	06 Porte [R&D Office] Déveroui	ler pour l'accès	
	K	< ▶ H		2014-09-17 11:59:	Utilisateur [Jean Tremblay] 06 Area Door 03] par Porte [R ([050:20017][324E31]) - Secte	Accès accordé au Secter &D Office] utilisant Carte aur [00-00-04-0F: Area Doc	ur [00-00-04-0F: [Paul Tag Noir] vr 03]
				2014-09-17 11:59:	02 Porte [Back Door] Déverouil	er pour l'accès	
				2014-09-17 11:59:	Utilisateur [Jean Tremblay] 02 Area Door 02] par Porte [E ([050:20017][324E31]) - Secte	Accès accordé au Secter ack Door] utilisant Carte aur [00-00-04-0F: Area Doo	ur [00-00-04-0F: Paul Tag Noir] r02]
				2014-09-17 11:53:	04 Porte [R&D Office] Déveroui	ler pour l'accès	
				2014-09-17 11:53:	Utilisateur [Jean Tremblay] 04 Area Door 03] par Porte [F ([050:20017][324E31]) - Secte	Accès accordé au Secter &D Office] utilisant Carte aur [00-00-04-0F: Area Doc	ır [00-00-04-0F: [Paul Tag Noir] r03]
				2014-09-17 11:53:	02 Porte [Front Door] Déverouil	er pour l'accès	
				2014-09-17 11:53:	Utilisateur [Jean Tremblay] / 02 Front Door] utilisant Carte Secteur [Hall]	Accès accordé au Secteur [[<i>Paul Tag Noir</i>] ([050:2	Hall] par Porte [0017][324E31]) -
				2014-09-17 11:52:	50 Utilisateur [Jean Tremblay] N	Nodifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]
				2014-09-17 11:52:	30 Utilisateur [Jean Tremblay] N	Nodifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]
				2014-09-17 11:45:	38 Utilisateur [Jean Tremblay] N	Aodifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]
Légende				2014-09-17 11:44:	Utilisateur [Jean Tremblay] / 16 Door 02] par Porte [Marketin 12245211) Ninonu diagoni in	Accès rejeté au Secteur [0 g Office] utilisant Carte [7	0-00-13-3E: Area ag]([050:20017] 🚽
Activer	X Désactiver				I ∢ ∢	Þ ÞI	







Carte Programming

• VERROUILLER / DÉVERROUILLER DES PORTES

ATRIUM	CDVI Group		USER INSTALLER <u>Quitter</u>
Utilisateurs Portes	Secteurs Configu	ration Cameras	Événements Matériel
Réinitialiser Verrouiller Déverou Recherche de portes Q	iller Donner Accès Tout	Légende Rafraict	Porte Événements ir Imprimer
Étiquette	Camera État	Verrou Date & [Heure Description
Porte avant		2014-09-19	09:27:23 Porte [Front Door] Modifié par Utilisateur [USER INSTALLER]
Porte arrière		2014-09-17	11:58:59 Utilisateur Accès rejeté au Secteur [Hall] par Porte [Front Door] ([050:13204][323394]) - Carte Inconnue
DSD		2014-09-17	11:57:37 Porte [Front Door] Modifié par Utilisateur [USER INSTALLER]
Rab		2014-09-17	11:53:07 Porte [Front Door] Verrouiller pour l'accès
Président		2014-09-17	11:53:02 Porte [Front Door] Déverouiller pour l'accès
Salle de conférence		2014-09-17	Utilisateur (Jean Tremblay) Acces accorde au Secteur (Hali) par Porte 11:53:02 [Front Door] utilisant Carte [Paul Tag Noir] ([050:20017][324E31]) - Secteur [Hali]
Marketing		2014-09-17	11:51:23 Utilisateur Accès rejeté au Secteur [Hall] par Porte [Front Door] ([050:20017][324E31]) - Carte Inconnue
		2014-09-17	11:50:01 Utilisateur Accès rejeté au Secteur [Hall] par Porte [Front Door] ([050:13204][323394]) - Carte Inconnue
		2014-09-17	Utilisateur [<i>Jean Tremblay</i>] Accès rejeté au Secteur [<i>Hall</i>] par Porte [<i>Front Door</i>] utilisant Carte [7ag] ([050.20017][324E31]) - Niveau d'accès inconnu
		2014-09-17	Utilisateur [<i>Jean Tremblay</i>] Accès rejeté au Secteur [<i>Hall</i>] par Porte [<i>Front Door</i>] utilisant Carte [<i>Tag</i>] ([050:20017][324E31]) - Niveau d'accès inconnu
		2014-00-17	11-40-28 Utilisateur Accès rejeté au Secteur [Hall] par Porte [Front Door]
I4 ∢	▶ ▶		

• GESTION DES SECTEURS

ATRIUM	CDVI Group		USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs Portes	Secteurs Configuration	n Cameras Événements Matériel	
	٩	Légende Secteur Événements	
Etiquette		Décamé	
Hall		Desante	
Marketing Président		Armé	
R&D		Ante	
Salle de conférence		En Alarme	
Production		Lin Aranne	
Magasin		Namal	
Cuisine		Norman	
Entrepôt			
Soutien Technique		1nconnu	
	K ∢ ▶ ▶		

• GESTION DES JOURS FÉRIÉS

ATRI	JM	CDVI Group	D				USER INSTALLE	ER itter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel		
Fériés Nouvel an Noel		Recherche de fériés ici	Jours Fériés Horaires Niveaux d'Accès	Fériés Editer Information géné État Étiquette Configuration jour jour temps de Début Durée Fréquence Fréquence Ourant	Sauvegarder Annuler erale Activer C Premier V : (ne : : (ne (année)	ésactiver de Dimanche V ure / minute) (jour / heure / minute)	Janvier v Janvier v	
A Page 1 d	le 1 📔 🕨 🔰		Fériés total : 2					

• GESTION DES HORAIRES

ATRI	JW	CDVI Grou	р			USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras Évé	nements Matériel	
Horaires Schedule Never Schedule Always Schedule Programming Schedule 8H-17H		Recherche d'horaire	Jours Fériés Horaires Niveaux d'Accès	Horaire Periodes Editer Sauvega - Information générale État Étiquette Date de début Cycle (jours)	Jours Fériés rder Annuler Activer Désactiver	<i>n</i>)
A Page 1 de	1 🕨 🕅		Horaires totals : 4			

cdvibenelux.com

7

FR

• GESTION DES NIVEAUX D'ACCÈS

ATRI	JW	CDVI Group	,				USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel	
Image: Niveaux d'Accès Access Level Always Access Level Programming	1 1 11	Recherche de niveau d'ac	Jours Fériés Horaires Niveaux d'Accès	Niveau d'Acc Editer (- Information gé État Étiquette - Secteurs	Sauvegarder Annu inérale	ller Désactiver	

• CONFIGURATION DE CAMÉRAS

ATRI	UM	CDVI Grou	P					USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel		
Étiquette Vivotek	14	Afficher	Aperçu	Camera Editer - Information État Étiquette - Vue en direc Résolutio Uri de la	Sauvegarder Annul général Activer Dé Vivotek at in 16:9 V vidéo rtsp://192.168.1.65	ier sactiver	3	
Vinstek								

Vivotek

MANUEL D'INSTALLATION	
ATRIUM	
Guide de démarrage rapide du serveur web V.3.1.2	

• AJOUTER ET CONFIGURER DES MODULES

ATRI	UM	CDVI Grou	цр				USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel	
+ -	Adresse IP		Status	Paramètres	de Connexion Pa Sauvegarder An	Panneau de Contrôle nne Sous-Contrôleurs	
0000133E	192,168,1.46,1	10000		- Paramètres d État Serial Nur Adresse II Port Logic Port de la Cié de module	le Connexion mber 0000133 P 192,168: iel 10000 Page Web 80 connexion au	Désactiver	
En ligne Mauvaise clé de connexion	Hors li	gne xion non disponible	Une connexion à un AC22M n'est pas permise				

• VISUSALISER LES ÉVÉNEMENTS DU SYSTÈME

ATR	IUM	CDVI Grou	p				USER INSTALLER Quitter
Utilisateurs	Portes	Secteurs	Configuration	Cameras	Événements	Matériel	
Rafraîchir	Imprimer						
Date & Heure	Numéro de Série	Description					
2014-09-19 09:40:23	0000040f	Camera Supprimé par Utilisate	ur [USER INSTALLER]				<u>^</u>
2014-09-19 09:38:21	0000040f	Férié [Noe/] Modifié par Utilisa	teur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:38:12	0000040f	Férié [Nouvel an] Modifié par	Utilisateur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:37:24	0000133e	Secteur [Soutien Technique] !	Nodifié par Utilisateur [USER INSTA	ALLER]			
2014-09-19 09:37:03	0000133e	Secteur [Entrepôt] Modifié par	Utilisateur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:36:38	0000133e	Secteur [00-00-13-3E: Area D	or 02] Modifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]			
2014-09-19 09:36:18	0000133e	Secteur [00-00-13-3E: Area D	or 01] Modifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]			
2014-09-19 09:35:58	0000040f	Secteur [Production] Modifié p	ar Utilisateur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:35:29	0000040f	Secteur [Salle de conférence]	Modifié par Utilisateur [USER INS7	TALLER]			
2014-09-19 09:35:03	0000040f	Secteur [00-00-04-0F: Area Do	or 04] Modifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]			
2014-09-19 09:34:53	0000040f	Secteur [00-00-04-0F: Area Do	or 03] Modifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]			
2014-09-19 09:34:36	0000040f	Secteur [00-00-04-0F: Area Do	or 02] Modifié par Utilisateur [USE	R INSTALLER]			
2014-09-19 09:29:43	0000133e	Porte [Marketing Office] Modif	é par Utilisateur [USER INSTALLE	R]			
2014-09-19 09:29:35	0000133e	Porte [Toilet] Modifié par Utilis	ateur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:28:18	0000040f	Porte [President Office] Modif	é par Utilisateur [USER INSTALLE	R]			
2014-09-19 09:27:51	0000040f	Porte [R&D Office] Modifié pa	Utilisateur [USER INSTALLER]				
2014-09-19 09:27:37	0000040f	Porte [Back Door] Modifié par Utilisateur [USER INSTALLER]					
2014-09-19 09:27:23	0000040f	Porte [Front Door] Modifié par Utilisateur [USER INSTALLER]					
2014-09-19 09:22:28	0000040f	Utilisateur [USER INSTALLER] s'est connecté par l'interface web					
2014-09-19 09:22:12	0000040f	Module [AC22 [2-Door Controller]](0000133e) a été reconnecté					
2014-09-19 09:22:10	0000040f	Périphérique IP Module en ligne					
2014-09-19 09:22:08	0000133e	Le serveur Atrium s'est connecté					
2014-09-19 09:22:04	0000040f	Batterie Absent					
2014-09-19 09:21:45	0000040f	Module [AX22 [2-Door Expander]](00000537) a été reconnecté					
2014-09-19 09:21:43	0000040f	Sabotage Trouble					
2014-09-19 09:21:43	0000040f	Système redémarré à froid					
2014-09-19 09:21:21	0000040f	Utilisateur [Jean Tremblay] M	odifié par Utilisateur [USER INSTAL	LER]			

FR

9

#	Nom d'utilisateur	Numéro de carte ou NIP
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

#	Nom d'utilisateur	Numéro de carte ou NIP
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

Reference : G0301FR0413V04 Extranet : EXE-CDVI_IM ATRIUM WEB CMYK A4 FR 04

CDVI Benelux Otegemstraat 241 8550 Zwevegem (België) Tél.: +32 (0)56 73 93 00 Fax: +32 (0)56 73 93 05

.....

Contactez-nous

Commandes admin@cdvibenelux.com

Ventes info@cdvibenelux.com

Service Technique techsupport@cdvibenelux.com

Marketing marketing@cdvibenelux.com

> Comptabilité info@cdvibenelux.com

Le choix de l'installateur cdvibenelux.com